

# Návod na inštaláciu prevodníka USB/RS232 ST Lab (ver 1.0)



## Návod na inštaláciu prevodníka USB/RS232 ST Lab

Testované s nasledujúcimi zariadeniami:

	OK	Známy konflikt
OPJ DEK Sief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prevodník RS232/485	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čítačka DEK kľúčov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GSM Modul	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vlastnosti zariadenia:

konektory: 1 x USB typu A, 1 x RS232 DB9 M  
dĺžka: 1,5 m  
USB typu 1.1  
testované firmou RYS® na OS:

	OK	Známy konflikt	Netestované
Windows XP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windows 2000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windows ME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Windows 98SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**VAROVANIE!!! Nepripájajte prevodník k počítaču pred inštaláciou príslušného ovládača. Postupujte podľa návodu.**

inštalácia ovládača pre Windows XP

1 Vložte priložené CD do CD/DVD mechaniky počítača.

2 Spustíte inštalačný program **setup.exe** v adresári D:\PL-2303X\, kde D je písmeno priradené optickej mechanike, v ktorej je vložená inštalačná CD

3 Potvrďte začatie inštalácie kliknutím na tlačidlo **NEXT** (obr. 2).



obr. 1




obr. 2

4 Potvrďte ukončenie inštalácie kliknutím na tlačidlo **FINISH** (obr. 3). Počítač sa reštartuje.

5 Ovládač zariadenia je nainštalovaný. Pripojte prevodník USB/RS232 do USB portu počítača. Číslo COM portu, pod ktorým sa môžete pripájať na zariadenia zapojené cez prevodník zistíte v správcovi zariadení Windows (Právym tlačítkom myši kliknite na ikonu "Tento počítač" na pracovnej ploche alebo v ponuke Štart. Vyberte "Vlastnosti", kliknite na záložku "Hardvér" → "Správa zariadení" → "Porty (COM & LPT)" (obr. 4).



obr. 3



obr. 4

Odinštalovanie ovládača vo Windows XP

V ponuke "Štart" vyberte "Programy" → PL-2303 USB-to-Serial → Uninstaller. Potvrďte reštartovanie počítača, alebo vyberte druhú možnosť, reštartovať počítač neskôr.

Kompatibilita s inými operačnými systémami

Podľa výrobcu je prevodník kompatibilný aj s operačnými systémami Windows 98SE, 2000, ME a Linux Kernel V2.4 a novšie. Firma RYS® testovala prevodník iba na OS Windows 2000 a XP. Pri použití s OS Windows 2000 sa môžu vyskytnúť problémy s inštaláciou zariadenia.

Ovládače pre ostatné operačné systémy

Windows 98SE, 2000, ME

Cesta k súboru ovládača D:\PL-2303X\Setup.exe



Maršínčokova 3, 82109 Bratislava 2,  
tel.: +42 1253 41 29 23, fax: +42 125 34 17 096,  
e-mail: rys@rys.sk  
www.rys.sk, www.bezpecebyvanie.sk